



UNICORN PLUG USER GUIDE

English	2
Deutsch	10
Español	18
Français	26
Nederlands	34
Italiano	42
Русский	49



OVERVIEW

b-Vibe™ products are made with silky smooth, body-safe silicone. Our products are phthalate-free and latex-free.

The easy to use interface allows users to easily reach your desired stimulation and intensity level. Get ready for sensual satisfaction and exploration that will have you craving for more.

GETTING STARTED

1. Before first use, charge your plug for approximately 2 hours. The USB charging cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter (not included).
2. Wash your plug with soap and water, or toy cleaner suitable for use with silicone items.
3. Lubricate your plug with a water based, silicone compatible lubricant.
4. Turn ON your plug by pressing quickly at the bottom of your plug. The light will flash, indicating the power is on and in standby mode. Push again to start the plug. Once in use, the base light will change from flashing to solid.





ENGLISH



unicorn plug




Magnetic
Charging
Contact

Magnetic
Base for Tail
Accessory



Power
Button &
LED Indicator

CONTROLLING YOUR PLUG

- 1.** To turn the item ON quickly press 
The LED will flash to indicate the power is on. Push again to change the vibration pattern.
- 2.** To power OFF your plug press and hold for 2 seconds. LED will turn off to indicate the power is OFF.

CHARGING YOUR PLUG



- Attach the magnetic charging plug to the designated charging area on the base of the product
- Flashing light indicates item is charging
- Solid light indicates item is fully charged
- Plugs require approximately 2 hours for full charge
- Flashing Light = Charging
- Solid Light = Fully charged
- Rapid Flashing Light = Low battery. Charge is needed




TRAVEL LOCK

- All b-Vibe items include travel lock for safe and convenient travel

For the plug:

Hold  for 5 seconds, flashing light will indicate the item is locked. For unlocking, hold  again for 5 seconds, flashing light will indicate the item is unlocked.



VIBRATING MODES

- There are 10 vibration modes
- There are 6 vibration patterns, explained below:

1. Constant vibration



2. Wave



3. Pulse



4. Ascend



5. Oscillate



6. Random




b-Vibe Care

Cleaning, Storage & Safety

1. Always clean your plug thoroughly before and after each use.
2. We recommend premium water-based lubricant. Silicone-based lubricants are not recommended and can cause damage to the product.
3. To properly clean your plug, wash with luke-warm water and a respected antibacterial soap. Rinse clean and pat dry using a lint-free cloth or towel. Do not use cleaners containing alcohol, petrol or acetone.
4. Avoid leaving your plug in direct sunlight and never expose it to extreme heat.
5. Our products are designed to be splash-proof. Never immerse your plug in water.

Should you require further assistance please contact:
customerservice@bvibe.com



SPECIFICATIONS

Model	unicorn plug
Material	Body Safe Silicone
Height	135.5 mm
Diameter	38 mm
Weight	105 g
Battery	300mAh
Charging Time	120mins
Usage Time	120mins
Interface	Single Button

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):



RoHS



The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

Email us at
customerservice@bvibe.com
for any unanswered questions

Complete user instructions in additional
languages and FAQ can be found at:
www.bvibe.com

Designed and Developed by
b-Vibe™

Made in China
© **b-Vibe™**


ÜBERSICHT

b-Vibe™ Produkte werden aus seidenweichem und körpersicherem Silikon hergestellt. Unsere Produkte sind phtalat- und latexfrei.

Die einfach zu bedienende Benutzeroberfläche ermöglicht den Benutzern, die gewünschte Stimulation und Intensität zu erreichen. Machen Sie sich bereit für eine sinnliche Befriedigung, die nicht zu übertreffen ist und Ihnen Lust auf mehr macht.

ERSTE SCHRITTE

1. Laden Sie Ihren Plug vor der ersten Verwendung ca. 2 Stunden lang auf. Das USB-Ladekabel kann an jeden USB-Anschluss oder USB/AC-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden.
2. Waschen Sie den Plug mit Seife und Wasser, oder alternativ mit für Silikonteile geeignetem Spielzeugreiniger.
3. Schmieren Sie Ihren Plug mit einem wasserbasierten, silikonverträglichen Gleitmittel ein.
4. Schalten Sie den Plug ein, indem Sie kurz auf dessen Unterseite drücken. Das Licht blinkt und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich im Standby-Modus befindet. Drücken Sie erneut, um den Plug zu starten. Nach dem Gebrauch wechselt die Basisleuchte von blinkend auf leuchtend.





DEUTSCH



unicorn plug





Magnetischer
Ladekontakt

Magnetbasis
für
Schwanz-
Zubehör

Ein-/Aus-
Schalter &
LED-Anzeige



KONTROLLE DES PLUGS

1. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie. 
Die Leuchte wird blinken sobald das Gerät eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut auf, um das Vibrationsmuster zu ändern.

2. Um Ihren Plug wieder auszuschalten, drücken und halten Sie  für zwei Sekunden. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird die LED-Leuchte wieder erlöschen.

AUFLADEN



- Befestigen Sie den Magnetladestecker am angegebenen Ladebereich am Schaft des Produkts.
 - Das Blinklicht zeigt an, wenn das Gerät aufgeladen wird.
 - Das Gerät ist vollständig aufgeladen, wenn das Licht dauerhaft leuchtet.
 - Volles aufladen benötigt ca. 2 Stunden.
-
- Blinkendes Licht = Gerät lädt auf
 - Dauerhaftes Licht = Voll aufgeladen
 - Schnell blinkendes Licht = Batterie leer, bitte aufladen




REISESICHERUNG

- Alle b-Vibe Geräte enthalten eine Reisesicherung für sicheres und bequemes Reisen.

Für das Gerät:

Drücken Sie  für 5 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät gesichert ist. Um das Gerät zu entsichern, drücken Sie  erneut für 5 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät entsichert ist.



VIBRATIONSMODI

- Es gibt 10 Vibrationsmodi
- Es gibt 6 Vibrationsmuster, die im Folgenden erläutert werden:

1. Konstante Vibration



2. Welle



3. Impuls



4. Aufstieg



5. Schwingen



6. Zufällig




b-Vibe Pflege

Reinigung, Lagerung & Sicherheit

1. Reinigen Sie Ihren Plug immer gründlich vor und nach jedem Gebrauch.
2. Wir empfehlen hochwertiges Gleitmittel auf Wasserbasis. Gleitmittel auf Silikonbasis werden nicht empfohlen und können das Produkt beschädigen.
3. Um Ihren Plug richtig zu reinigen, waschen Sie ihn mit lauwarmem Wasser und einer geeigneten antibakteriellen Seife. Mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch reinigen und trocken tupfen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.
4. Lassen Sie Ihren Plug nicht in direktem Sonnenlicht stehen und setzen Sie ihn niemals extremer Hitze aus.
5. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie spritzwassergeschützt sind. Tauchen Sie Ihren Plug niemals in Wasser ein.

Falls Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an: customerservice@bvibe.com



TECHNISCHE DATEN

Modell	unicorn plug
Material	Körpersicheres Silikon
Höhe	135.5 mm
Durchmesser	38 mm
Gewicht	105 g
Akku	300mAh
Ladezeit	120mins
Nutzungszeit	120mins
Interface	Ein Knopf

ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Geräten (anwendbar in der EU und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem):



RoHS



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass diese Geräte nicht als Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern an einem gesonderten Sammelpunkt abgegeben werden müssen.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an
customerservice@bvibe.com
für unbeantwortete Fragen

Eine komplette Bedienungsanleitung
finden Sie auf
www.bvibe.com

Entworfen und Hergestellt von
b-Vibe™

Hergestellt in China
© **b-Vibe™**

DESCRIPCIÓN

Los productos **b-Vibe** están hechos con silicona suave, segura para el cuerpo. Nuestros productos son sin phthalatos y sin látex.



La interfaz fácil de usar permite al usuario alcanzar fácilmente el nivel de intensidad y la estimulación deseados. Prepárate para una satisfacción sensual que no puede ser igualada que te dará una ansia irresistible de repetir.

PARA EMPEZAR

1. Antes del primer uso, cargar el tapón durante aproximadamente 2 horas. El cable de carga USB se puede conectar a cualquier puerto USB o adaptador de alimentación USB/AC (no incluido). Lavar Texture Plug con agua y jabón, o con un limpiador de juguetes adecuado para usar con artículos de silicona.

2. Limpie su consolador con agua y jabón, o un limpiador parajuguetes compatible con los artículos en silicona.

3. Encender el tapón presionando rápidamente en la parte inferior del mismo. La luz parpadeará, indicando que la energía está encendida y en modo de espera. Presionar de nuevo para usar el tapón. Una vez en uso, la luz de la base cambiará de parpadeante a sólida.





ESPAÑOL



unicorn plug






Carga por
contacto
magnético

Base
magnética
para el
accesorio
de la cola

Botón de
encendido e
indicador LED



CÓMO CONTROLAR TU TAPÓN

1. Para encender el dispositivo pulse con rapidez el . El parpadeara para indicar que el dispositivo esta encendido. Vuelva a pulsar el  para cambiar la configuración vibratoria.

2. Para apagar su consolador pulse y guarde el  durante 2 segundos. El LED se apagara para indicar que el dispositivo esta apagado.

CARGAR EL CONSOLADOR

- Conecte el enchufe de carga magnética a la área de carga determinada en el soporte del producto.
 - La luz parpadeante indica que el articulo esta cargando.
 - La luz fija indica que el articulo esta completamente cargado.
 - El consolador requiere aproximadamente 2 horas para estar totalmente cargado.
-
- Luz intermitente = Cargando
 - Luz fija = Plena Carga
 - Luz intermitente rápida = Batería baja, necesita ser cargada





BLOQUEO DE VIAJE

• Todos los artículos b-Vibe incluyen un bloqueo de viaje para un transporte seguro y conveniente.

Para el consolador:

Mantenga pulsado el  durante 5 segundos, la luz parpadeante indica que el artículo está bloqueado.

Para desbloquear, pulse de nuevo el  durante 5 segundos, y la luz parpadeante indicará que el artículo está desbloqueado.



MODOS DE VIBRACIÓN

- Hay 10 modos de vibración
- Hay 6 patrones de vibración, explicados a continuación:

1. Vibración constante




2. Ondulación



3. Pulsación



4. Ascendente



5. Oscilación



6. Aleatorio




Mantenimiento del b-Vibe

Limpieza, Almacenamiento y Seguridad

1. Limpiar siempre bien el tapón antes y después de cada uso.
2. Recomendamos un lubricante a base de agua de primera calidad. Los lubricantes a base de silicona no son recomendables y pueden causar daños al producto.
3. Para limpiar correctamente el tapón, lavar con agua tibia y un jabón antibacteriano respetado. Enjuagar y secar con un paño o toalla que no deje pelusa. No utilizar productos de limpieza que contengan alcohol, gasolina o acetona.
4. Evitar dejar el tapón expuesto a la luz solar directa y no exponerlo nunca a un calor extremo.
5. Nuestros productos están diseñados a prueba de salpicaduras. No sumergir nunca Plug bajo el agua.

Si se requiere asistencia adicional por favor contacte con: customerservice@bvibe.com



CARACTERÍSTICAS

Modelo	unicorn plug
Material	Silicona sin peligro para el cuerpo
Altura	135.5 mm
Diámetro	38 mm
Peso	105 g
Bateria	300mAh
Tiempo de carga	120mins
Tiempo de uso	120mins
Interfaz	Botón único

INFORMACIONES DE ELIMINACIÓN

Eliminación de antiguos dispositivos electrónicos (aplicándose en la UE y los otros países europeos con un sistema de recogida selectiva de residuos):



RoHS



El símbolo del contenedor de basura tachado indica que estos artículos no pueden ser tratados como desperdicios domésticos, y mas bien ser llevados al punto de recogida apropiado para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos.

Escribanos a
customerservice@bvibe.com
para toda pregunta sin respuesta

Instrucciones usuario completas en
diferentes idiomas pueden consultarse
en: **www.bvibe.com**

Diseñado y desarrollado por
b-Vibe™

Hecho en China
© **b-Vibe™**


APERÇU

Les produits **b-Vibe™** sont composés de silicone soyeux et sans risques pour le corps. Nos produits ne contiennent ni phtalate ni latex.

L'interface facile d'utilisation permet aux utilisateurs d'atteindre aisément le niveau d'intensité et la stimulation désirée. Soyez prêts pour une satisfaction sensuelle ne pouvant être égalée et qui vous donnera une envie irrésistible de recommencer.

POUR COMMENCER

1. Avant la première utilisation, chargez votre Plug pendant environ 2 heures. Le câble de chargement USB peut être branché sur n'importe quel port USB ou adaptateur d'alimentation USB/AC (non inclus)
2. Lavez le plug avec de l'eau et du savon, ou un nettoyant pour jouets utilisable avec les articles en silicone
3. Lubrifiez votre plug avec un lubrifiant à base d'eau, compatible avec du silicone.
4. Allumez votre plug en appuyant rapidement sur le bas de votre plug. Le voyant clignote et indique que l'appareil est allumé et en mode veille. Appuyez à nouveau pour mettre le plug en marche. Une fois utilisé, le voyant de base passe de clignotant à allumé en continu.





FRANÇAIS



unicorn plug






Charge par
contact
magnétique


Base
magnétique
pour la
queue

Interrupteur
et voyant
LED

PRISE EN MAIN DE VOTRE PLUG

1. Pour mettre l'appareil en route appuyez rapidement sur le . L' clignotera pour indiquer que l'appareil est sous tension. Appuyez à nouveau sur le  pour modifier la configuration de la vibration.


2. Pour éteindre votre plug appuyez sur le  et gardez-le pressé pendant 2 secondes. Le LED s'éteindra pour indiquer que l'alimentation est coupée.



CHARGER VOTRE PLUG ANAL

- Branchez la prise de chargement magnétique à la zone de chargement désignée à la base du produit.
- La lumière clignotante indique que l'objet est en charge.
- La lumière fixe indique que l'objet est complètement chargé.
- Ce plug est totalement chargé au bout d'environ 2h.



- Lumière clignotante = En charge
- Lumière Pleine = Complètement Chargé
- Lumière Pleine = Complètement Chargé




SÉCURITÉ DE TRANSPORT

• Tous les articles b-Vibe sont équipés d'une sécurité de transport pour un transport sûr et pratique.

Pour le Plug:

Maintenez pressé le  pendant 5 secondes, la lumière clignotante indique que l'article est verrouillé. Pour déverrouiller, pressez à nouveau le  pendant 5 secondes, et la lumière clignotante indiquera que l'article est déverrouillé.



MODES VIBRATOIRES

- Il y a 10 modes de vibration
- Il y a 6 modèles de vibration, expliqués ci-dessous :

1. Vibrations constantes



2. Vague



3. Pulsation



4. Asendant



5. Oscillation



6. aléatoire




Entretien du b-Vibe

Nettoyage, Stockage et Sécurité

1. Nettoyez toujours soigneusement votre plug avant et après chaque utilisation.
2. Nous recommandons un lubrifiant à base d'eau de première qualité. Les lubrifiants à base de silicone ne sont pas recommandés et peuvent endommager le produit.
3. Pour bien nettoyer votre plug, lavez à l'eau tiède avec un savon antibactérien. Rincez et séchez à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette non pelucheux. N'utilisez pas de nettoyants contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.
4. Évitez d'exposer votre plug à la lumière du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême.
5. Nos produits sont conçus pour résister aux éclaboussures. Ne plongez jamais votre plug dans de l'eau.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez nous contacter :
customerservice@bvibe.com



SPÉCIFICATIONS

Modèle	unicorn plug
Matériau	Silicone sans danger pour le corps
Hauteur	135.5 mm
Diamètre	38 mm
Poids	105 g
Batterie	300mAh
Temps de charge	120mins
Durée d'usage	120mins
Interface	Bouton unique

INFORMATIONS DE MISE AU REBUT

Décharge de vieux équipements électroniques
(applicable dans l'UE et les autres pays
européens pratiquant le tri des déchets):



RoHS



Le symbole de la poubelle barrée indique que cet article ne doit pas être traité comme une ordure ménagère, mais plutôt être déposé à l'endroit approprié pour le recyclage d'équipements électriques et électroniques.

Envoyez-nous un message à
customerservice@bvibe.com
pour toute question supplémentaire

Des instructions utilisateur complètes
en différentes langues peuvent être
consultées sur: **www.bvibe.com**

Conçu et développé par
b-Vibe™

Fabriqué en Chine
© **b-Vibe™**


OVERZICHT

b-Vibe™ producten zijn gemaakt met zijdezachte, lichaamsveilige siliconen. Onze producten zijn ftalaatvrij en latex-vrij.

De eenvoudig te gebruiken interface biedt gebruikers de mogelijkheid om gemakkelijk de gewenstestimulatie en intensiteit te bereiken. Maak je klaar voor sensuele voldoening die niet kan worden geëvenaard en die je laat verlangen naar meer.

AAN DE SLAG GAAN

1. Laad, voor het eerste gebruik, uw plug ongeveer 2 uur lang op. De USB-laadkabel kan op elke USB-poort of USB/AC-stroomadapter (niet meegeleverd) worden aangesloten.
2. Was de plug met water en zeep of speelgoedreiniger geschikt voor gebruik met siliconen artikelen.
3. Smeer uw plug in met een glijmiddel op waterbasis dat voor silicoon geschikt is.
4. Zet uw plug aan door kort op de onderkant van uw plug te drukken. Het lampje knippert, dit betekent dat de stroom aan staat en de plug in stand-by-modus staat. Druk nogmaals op de knop om de plug te starten. Eenmaal in gebruik, zal het lampje van het basisstation veranderen van knipperend naar continu branden.





unicorn plug



Magnetisch
laadcontact


Magnetische
Basis voor
Startaanbehoor

Aan / uit-
knop en
LED-indicator

UW PLUG BEDIENEN

1. Druk om het product AAN te zetten snel op de . Het zal knipperen om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld. Druk op de  om het vibratiepatroon te veranderen.


2. Druk om je plug UIT te zetten op de voor 2 seconden. De LED gaat uit om aan te geven dat het apparaat UIT staat.



JE PLUG OPLADEN

- Verbindt de magnetische laadstekker naar de aangewezen laadzone op de basis van het product.
- Het knipperend lampje geeft aan dat het product oplaadt.
- Solide lampje geeft aan dat het product volledig is opgeladen.
- Plug is volledig opgeladen in ongeveer 2 uur.

- Knipperlicht = Opladen
- Solide Licht = Volledig Opgeladen
- Snel Knipperend Licht = batterij bijna leeg, opladen is nodig




REISSLOT

- Alle b-Vibe items hebben een reisslot voor veilig en gemakkelijk reizen.

Voor de plug:

Hou de  5 seconden in, het knipperlicht geeft aan dat het product is vergrendeld. Hou om te ontgrendelen de  opnieuw in gedurende 5 seconden, het knipperlicht geeft aan dat het product ontgrendeld is.



TRILLENDE MODI

- Er zijn 10 vibratiemodi
- Er zijn 6 vibratiepatronen, hieronder uitgelegd:

1. Constante vibratie



2. Golvend



3. Pulsie



4. Opstijgend



5. Oscillerend



6. willekeurig




b-Vibe Verzorging

Reiniging, Opslag en Veiligheid

1. Reinig uw plug altijd grondig voor en na elk gebruik.
2. Wij raden u een eersteklas glijmiddel, op waterbasis, aan. Smeermiddelen op siliconenbasis worden niet aanbevolen en kunnen het product beschadigen.
3. Om uw plug goed schoon te maken, wast u deze met lauwwarm water en een huidvriendelijke antibacteriële zeep. Spoel schoon en dep droog met een pluivrije doek of handdoek. Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.
4. Laat uw plug niet in direct zonlicht en stel hem nooit bloot aan extreme hitte.
5. Onze producten zijn spatwaterdicht ontworpen. Dompel uw plug nooit in water.

Mocht je verdere hulp nodig hebben dan kun je contact opnemen met:
customerservice@bvibe.com



SPECIFICATIES

Model	unicorn plug
Materiaal	Lichaamsveilig Siliconen
Hoogte	135.5 mm
Diameter	38 mm
Gewicht	105 g
Accu	300mAh
Laadtijd	120mins
Gebruikstijd	120mins
Interface	Enkele Knop

INFORMATIE OVER HET VERWIJDEREN

Verwijdering van oude elektronische apparatuur
(in de EU en andere Europese landen met
gescheiden inzameling van afval systemen):



RoHS



Het doorgestreepte vuilnisbak symbool geeft aan dat deze onderdelen niet moeten worden behandeld als huishoudelijk afval, maar naar het juiste verzamelpunt moeten worden gebracht voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

E-mail ons op
customerservice@bvibe.com
voor eventuele onbeantwoorde vragen

Volledige gebruiksaanwijzing in andere
talen is te vinden op: **www.bvibe.com**

Ontworpen en ontwikkeld door
b-Vibe™

Gemaakt in China
© **b-Vibe™**


PANORAMICA

I prodotti **b-Vibe™** sono realizzati in silicone liscio come seta e sicuro per il corpo. I nostri prodotti sono privi di ftalati e di lattice.

L'interfaccia di facile utilizzo permette agli utenti di raggiungere facilmente la stimolazione e il livello di intensità desiderati. Preparatevi a una soddisfazione sensuale che non ha uguali e che vi porterà a desiderare di più.

PER INIZIARE

1. Prima del primo utilizzo, caricare il plug per circa 2 ore. Il cavo di ricarica USB può essere collegato a qualsiasi porta USB o adattatore di alimentazione USB/AC (non incluso).
2. Lavare il plug con acqua e sapone o detergente per giocattoli adatto a oggetti in silicone.
3. Lubrificare il plug con un lubrificante a base d'acqua e compatibile con il silicone.
4. Accendere il plug premendo rapidamente alla base del plug. La luce lampeggia, indicando che l'alimentazione è accesa e in modalità standby. Premere di nuovo per avviare la spina. Una volta in uso, la luce base passerà da lampeggiante a fissa.





unicorn plug





Contatto di
ricarica
magnetico

Base
magnetica
per
accessori
per la coda

Pulsante di
accensione
e indicatore
LED



CONTROLLO DEL PLUG

1. Per accendere il dispositivo, premere rapidamente il . L' lampeggerà per indicare che il dispositivo è acceso. Ripremere il  per cambiare il tipo di vibrazione.

2. Per spegnere il plug, premere e tenere premuto il per 2 secondi. Il LED si spegnerà per indicare che l'apparecchio è spento.

COME RICARICARE IL PLUG



- Fissare la spina di ricarica magnetica alla zona di ricarica preposta sulla base del prodotto.
 - La luce lampeggiante indica che il dispositivo è in carica.
 - La luce fissa indica che il dispositivo è completamente carico.
 - I plug richiedono circa 2 ore per una ricarica completa.
-
- Luce lampeggiante = in carica
 - Luce fissa = carica completa
 - Luce lampeggiante rapida = batteria scarica, necessario ricaricare




CHIUSURA DI SICUREZZA DA VIAGGIO

- Tutti gli articoli b-Vibe includono una chiusura di sicurezza, per un viaggio comodo e sicuro.

Per il plug:

Tenere premuto il  per 5 secondi; la luce lampeggiante indicherà che l'oggetto è bloccato. Per sbloccarlo, tenere premuto il  ancora per 5 secondi; la luce lampeggiante indicherà che il dispositivo è sbloccato.



MODALITÀ DI VIBRAZIONE

- Ci sono 10 modalità di vibrazione
- Ci sono 6 modelli di vibrazione, spiegati di seguito:

1. Vibrazione costante



2. ondata



3. Impulso



4. Salita



5. oscillazione



6. casuale




Cura del b-Vibe

Pulizia, Conservazione e Sicurezza

1. Pulire sempre accuratamente il plug prima e dopo ogni utilizzo.
2. Consigliamo un lubrificante a base d'acqua di prima qualità. I lubrificanti a base di silicone non sono consigliati e possono danneggiare il prodotto.
3. Per pulire correttamente il plug, lavare con acqua tiepida e un sapone antibatterico rispettato. Sciacquare bene e tamponare con un panno o un asciugamano senza pelucchi.
4. Non utilizzare detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.
5. Evitare di lasciare il plug alla luce diretta del sole e non esporlo mai a calore estremo.
6. I nostri prodotti sono progettati per resistere agli spruzzi d'acqua. Non immergere mai il tuo plug in acqua.

Per ulteriore assistenza, si prega di contattare:

customerservice@bvibe.com



SPECIFICHE

Modello	unicorn plug
Materiale	Silicone
Altezza	135.5 mm
Diametro	38 mm
Peso	105 g
Batteria	300mAh
Tempo di ricarica	120mins
Tempo di utilizzo	120mins
Interfaccia	Pulsante singolo

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento delle vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):



RoHS



Il simbolo del cassonetto barrato indica che questi oggetti non vanno trattati come rifiuti domestici, ma devono invece essere portati al centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per domande non incluse in questa pagina,
inviare una mail a customerservice@bvibe.com

Istruzioni complete per l'uso sono
disponibili in altre lingue all'indirizzo
www.bvibe.com

Progettato e sviluppato da
b-Vibe™

Prodotto in Cina
© **b-Vibe™**

Обзор

Изделия **b-Vibe™** выполнены из гладкого и шелковистого силикона, безопасного для тела. Мы не используем в своих изделиях латекс и фталаты.

Удобный интерфейс позволяет легко достигнуть необходимого уровня стимуляции и интенсивности. Вас ожидает неповторимое чувственное удовольствие и желание продолжать снова и снова.



НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед первым использованием зарядите плаг в течение примерно 2-х часов. Кабель зарядки USB можно подключить к любому USB-порту или адаптеру питания USB/AC (не входит в комплект устройства).

2. Вымойте устройство мылом и водой или чистящим средством для игрушек, которое можно использовать для изделий из силикона.

3. Смажьте плаг силиконовой смазкой на водной основе.

4. Включите плаг, быстро нажимая на его дно. Индикатор будет мигать, указывая на то, что питание включено и находится в режиме ожидания. Нажмите еще раз, чтобы активировать плаг. После использования основной индикатор перейдет из режима мигания в режим непрерывной работы.





РУССКИЙ



unicorn plug






Магнитный
зарядный
контакт

Магнитное
основание
для
аксессуара-
хвоста

Кнопка
питания и
светодиодный
индикатор

УПРАВЛЕНИЕ ПЛАГОМ



1. Для включения устройства быстро нажмите . Мигающая означает наличие питания. Снова нажмите  для изменения режима вибрации.

2. Чтобы выключить устройство, нажмите  и удерживайте ее в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор погаснет, подтвердив, что устройство выключено.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Подключите магнитный наконечник устройства для зарядки к месту его подключения на устройстве.
- Мигающий светоиндикатор указывает на то, что устройство заряжается.
- Горящий светоиндикатор указывает на то, что устройство полностью заряжено.
- Для полной зарядки требуется приблизительно 2 часа.



- Лампочка мигает = Идет зарядка
- Лампочка горит = Устройство полностью заряжено
- Лампочка мигает очень быстро = Низкий заряд батареи, требуется зарядка



ФИКСАТОР

• Все изделия b-Vibe включают фиксатор, позволяющий удобно и безопасно перевозить устройство.

Для устройства:

Удерживайте  в течение 5 секунд, мигающий светоиндикатор означает, что устройство заблокировано. Для разблокирования удерживайте  в течение 5 секунд, мигающий светоиндикатор означает, что устройство разблокировано.



РЕЖИМЫ ВИБРАЦИИ

- Есть 10 режимов вибрации
- Есть 6 моделей вибрации, которые объясняются ниже:

1. Постоянная вибрация



2. Пульс



3. Пульс



4. Восхождение



5. колебание



6. произвольно




Уход за устройством b-Vibe

Чистка, хранение и обеспечение безопасности

1. Всегда тщательно очищайте плаг до и после каждого использования.
2. Мы рекомендуем смазку премиум-класса на водной основе. Не рекомендуется использовать смазки на силиконовой основе, так как это может привести к повреждению изделия.
3. Чтобы правильно очистить плаг, промойте его теплой водой и антибактериальным мылом. Промойте и промокните насухо безворсовой тканью или полотенцем. Не используйте чистящие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.
4. Не оставляйте плаг под прямыми солнечными лучами и никогда не подвергайте его воздействию высоких температур.
5. Наши продукты спроектированы как защищённые от брызг. Никогда не погружайте plug в воду.

Если вам требуется дополнительная помощь, пожалуйста, напишите нам на customerservice@bvibe.com



Технические данные

Модель	unicorn plug
Материал	Безопасный для тела силикон
Высота	135.5 mm
Диаметр	38 mm
Вес	105 g
Элемент питания	300mAh
Время зарядки	120mins
Время использования	120mins
Интерфейс	Одна кнопка

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в странах ЕС и других странах Европы, в которых используется система раздельного сбора отходов):



RoHS



Символ с перечеркнутой корзиной означает, что такие предметы не могут рассматриваться как бытовые отходы, их необходимо принести на специальный пункт переработки электрического и электронного оборудования.

Если на ваш вопрос нет ответа на сайте, напишите нам на customerservice@bvibe.com

Полную инструкцию для использования на других языках можно найти на сайте www.bvibe.com

Дизайн и разработка компании
b-Vibe™

Сделано в Китае
© **b-Vibe™**

bvibe.com



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons se
recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr